

πως να μετρήσετε την λεκάνη της τουαλέτας

Οδηγός Επιλογής

ΒΗΜΑ 1


επιλέξτε το μοντέλο της αρεσκείας σας:

ΒΗΜΑ 2

μετρήστε τις διαστάσεις της λεκάνης σας όπως φαίνεται στο διάγραμμα.

ΒΗΜΑ 3

ελέγξτε όλες τις μετρήσεις πριν από την παραγγελία, ώστε να είναι σύμφωνες με τον παρακάτω πίνακα και επιλέξτε το κατάλληλο σχήμα για την λεκάνη σας.



Μέτρηση A

μετρήστε από το κέντρο των οπών στερέωσης του καθίσματος, μέχρι την άκρη του εμπρόσθιου χείλους της λεκάνης.

Μέτρηση B

επαληθεύστε ότι υπάρχει ένα ελάχιστο "επίπεδο" διάκενο 40 mm από το κέντρο των οπών στερέωσης του καθίσματος, έως το καζανάκι - ή το οπίσθιο τέλος της λεκάνης (σε περίπτωση κρεμαστής λεκάνης ή λεκάνης Υ.Π).

Μέτρηση C

μετρήστε την απόσταση μεταξύ των κέντρων των οπών στερέωσης του καθίσματος.

Σημ.: παρέχεται πατρόν για δοκιμή σε λεκάνη

Μέτρηση	Standard Design	Comfort Design	Comfort
A	430 - 455 mm	455 - 470 mm	470 - 490 mm
B	πάνω από 40 mm		
C	140 - 240 mm		

Design 6035RU*	Standard 6035RS	Comfort 6035R